

Artikel 70502

Bitte beachten Sie folgenden Hinweis zur Installation bzw. Bedienung beim o.g. Produkt:

Am Bedienteil im Innenteil des Geräts (Deckel aufgeklappt) befindet sich rechts die Einstellung der Melodie für die Tür 1 (A) und Tür 2 (B).

Diese Aufschrift ist am Gerät falsch aufgedruckt, d.h., A = Tür 2 (B) und B = Tür 1 (A). Wenn der Gong gemäß Anleitung z.B. auf A für Tür 1 als Klingelauslöser installiert wurde muss man die Taste B zur Einstellung der Melodie drücken.

Folgende Chargen sind betroffen (siehe Rückseite des Gerätes):

180945, 185210, 192647, 194701, 200890, 207708, 211140, 211141

Nachfolgend finden Sie 2 Abbildungen zur besseren Übersicht.



A = hat Funktion B
ist Tür 2
B = hat Funktion A
ist Tür 1



Charge Nr. auf der
Rückseite