

Pflegehinweis

Damit Sie lange viel Freude an unseren Klingeltastern und Klingelplatten haben, beachten Sie bitte die nachfolgenden Pflegehinweise:

Reinigen Sie die Klingelplatte regelmäßig mit einem weichen, nicht fuselnden Tuch sowie etwas Wasser und Spülmittel.

Verwenden Sie keine aggressiven, säurehaltigen Reinigungsmittel und keine Microfasertücher zum Reinigen, da diese die Oberfläche aufrauen und die Schutzschicht beschädigen, so daß Schmutz bzw. Umwelteinflüsse die Klingelplatte bald unschön aussehen lassen.

Reklamationen, die aufgrund unsachgemäßer oder mangelhafter Reinigung entstehen, können nicht anerkannt werden.

Rückfragen bitte an:

☎ Telefon : 02154 / 81 28 - 0

☎ Telefax : 02154 / 81 28 - 20

✉ E-Mail : info@heidemann-handel.de

