



(D) Installationsanleitung:

Montagehöhe mindestens 2m. Abdeckung des Summers abnehmen und Unterteil mit zwei Schrauben gem. Abbildung senkrecht montieren. Anschluss nur an Klingeltransformator 8 V ~ / 1 oder 2 A (nicht im Lieferumfang enthalten). Kein Batteriebetrieb möglich. Nicht direkt an 230 V ~ anschließen. Es können sowohl beleuchtete als auch unbeleuchtete Klingeltaster verwendet werden. Auf ausreichende Ausgangsleistung des Klingeltransformators achten, mind. 2 A bei Betrieb mehrerer Gongs

(GB) Installation guidelines:

Mounting height min. 2 meters. Remove cover of buzzer and fasten bottom part vertically with two screws according to illustration. Connects only to bell transformer 8V ~ / 1 or 2A (not included). Battery operation not possible. Do not connect directly to 230V~, Background illuminated as well as non-illuminated bell buttons may be used. Ensure bell transformer has enough output power, min. 2 A when operating several chimes

(F) Instructions d'installation:

Hauteur minimum de montage 2 m. Enlever le couvercle du ronfleur et fixer la partie inférieure en position verticale, à l'aide de deux vis comme illustré sur la figure. Branchement uniquement sur transformateur de sonnette 8 V ~ / 1 ou 2 A (pas compris dans la livraison). Fonctionnement sur piles impossible. Ne pas brancher directement sur du 230 V ~, Possibilité d'utilisation de boutons de sonnette illuminés ou non. Veiller à ce que le transformateur de sonnette présente une puissance de sortie suffisante, min. 2 A pour le fonctionnement de plusieurs carillons

(NL) Installatie-instructie:

Montagehoogte minimaal 2 m, deksel van de zoemer verwijderen en onderkant met twee schroeven vlg. de afbeelding verticaal monteren. Uitsluitend aansluiten op beltrafo 8 V ~ / 1 of 2 A (niet meegeleverd), gebruik van batterijen is niet mogelijk. Niet direct op 230 V ~ aansluiten. Er kunnen zowel verlichte als onverlichte belknoppen worden gebruikt. Let op voldoende uitgangsvermogen van de beltrafo, min. 2A bij gebruik van meerdere gongs

(I) Istruzioni per l'installazione:

Altezza minima di montaggio 2m. Staccare la copertura del cicalino e montare verticalmente la parte inferiore con due viti, come rappresentato nella figura. Collegamento solo al trasformatore per suoneria 8 V ~ / 1 o 2 A (non contenuto nel volume di consegna). Funzionamento a batterie non possibile. Non collegare direttamente a 230 V ~. Possono essere utilizzate sia tasti per suonerie illuminati che non illuminati. Fare attenzione a che il trasformatore per suoneria abbia una sufficiente potenza di uscita, minimo. 2 A nel caso di funzionamento di più gong

(SLO) Navodilo za instalacijo:

Montažna višina naj bo najmanj 2 m. Pokrov zvonca snemite in spodnji del z dvema vijakoma montirajte navpično v skladu s sliko. Priključitev samo na transformator za zvonec 8 V ~ / 1 ali 2 A (ni vsebovan v obsegu dobave). Obratovanje na baterije ni možno. Ne priključite direktno na 230 V ~. Uporablja se lahko tako osvetljen kot tudi neosvetljen gumb za zvonec. Skrbite za zadostno izhodno moč transformatorja za zvonec = najmanj 2 A pri obratovanju več gongov.

(HR) Upute za ugradnju:

Višina montaže najmanje 2 m. Skinite pokrov zujala i donji dio montirajte okomito s dva vijka - prema slici. Priključivanje samo na transformator zvonca 8 V ~ / 1 ili 2 A (nije obuhvaćen opsegom isporuke). Bateriajski pogon nije moguć. Ne priključujte direktno na 230 V ~. Mogu se koristiti i osvijetljene i neosvijetljene tipke zvonca. Pazite na dostatnu izlaznu snagu transformatora zvonca, min. 2 A pri radu više zvonca.

Kontakt • Contact • Contactgegevens • Contatti

Heidemann Handeslges. mbH
Drahtzieherweg 11
D-47877 Willich
GERMANY

Service-Hotline Deutschland: 01805 - 812825*
Aus dem Ausland: +49 - 2154 - 81280
Email: service@heidemann-handel.de
www.heidemann-handel.de

* ecotel, 0,14 €/Min. a. d. Festnetz T-Kom, max. 0,42 €/Min a. d. Mobilfunk

